

Zusammenspiel von LTTpro mit der preAmpLTT Software

Benötigt:

- LTTpro, Version 3.2.42 und neuer
- preAmpLTT, Version 1.2.2.46 und neuer
- Beide Software muss auf dem selben Computer installiert sein **und laufen**.
- TCP/IP muss installiert sein, Zugriff über 127.0.0.1 (localhost) auf Port 8888

Verfahren:

1. Starten Sie die preAmpLTT Software mit dem Parameter "*-configServer*". Dazu geben Sie entweder auf einer Kommandozeile im Pfad der preAmpLTT Software das Kommando *preAmpLTT -configServer* ein oder Sie erzeugen sich eine neue Verknüpfung auf *preAmpLTT.exe* und ergänzen manuell den "*-configServer*" Parameter in der Kommandozeile der Verknüpfung.
2. Starten Sie die LTTpro Software und gehen Sie auf Optionen->Programmoptionen. Wählen Sie den Bereich "*Allgemein*". Setzen Sie den Haken in "*Nach laufender LTT500 Software suchen und bei Aufnahme Konfiguration speichern*".
3. Konfigurieren Sie Ihr(e) LTT500 Gerät(e) mit der *preAmpLTT* Software.
4. Konfigurieren Sie Ihr(e) LTT18x Gerät(e) mit der *LTTpro* Software.
5. Stellen Sie in LTTpro den Namen und die Eigenschaften für die Aufnahme ein.
6. Nach der Aufnahme finden Sie im Aufnahmepfad eine zusätzliche Textdatei mit dem gleichen Namen wie die Aufnahme und der Dateiendung *.500* . Sie können diese Datei mit jedem beliebigen Text Editor öffnen , z.B. *Notepad* oder *Wordpad*.